Installation de la paroi gonflable pour smash Swiss Volley

Matériel fourni par Swiss Volley
- Sac avec paroi gonflable
- Filet d'arrêt Swiss Volley
- Dispositif radar
- Trépied
- Affichage électronique

Installation:

Déballer la paroi gonflable et l'étendre autant que possible.

Brancher l'alimentation électrique pour débuter le gonflage de la paroi

Attention, les fermetures Eclair (sous le Velcro) doivent être fermées.

Une fois que la paroi est gonflée et correctement installée, fixer le filet d'arrêt à l'aide des mousquetons.

Fixer éventuellement au revêtement de protection au sol (pour une utilisation extérieure)

Fixer éventuellement au sol à l'aide de piquets (pour une utilisation extérieure)

Installer le radar sur son trépied et le positionner derrière la paroi.

Connecter le dispositif d'affichage et c'est parti!

Attention: Si le signal de réception disparaît --> Appuyer sur le bouton rouge --> si rien ne se passe, changer les piles.

Ne pas glisser la paroi gonflable sur le sol => Risque de trouer la partie inférieure.

Rangement:

- Démonter le radar et le dispositif d'affichage et les ranger dans leur boîte.
- Retirer le filet d'arrêt.
- Nettoyer la paroi gonflable avec un chiffon humide (le haut, la partie inférieure, les côtés intérieurs et extérieurs)
- En cas de forte salissure utiliser de l'eau savonneuse.
- Enlever toutes traces de scotch.
- Retirer la fiche d'alimentation électrique et ouvrir les fermetures Éclair, afin que l'air puisse sortir de la paroi.
- Replier la paroi correctement et la ranger dans le sac prévu à cet effet.
- Retourner tout le matériel propre à Swiss Volley.